

Instrukcja aktualizacji oprogramowania (firmware) serwera LITE systemu F&Home RADIO.



- 1. Upewnij się, że masz serwer w wersji LITE jak na zdjęciu powyżej. Opisana metoda i oprogramowanie nie są kompatybilne z innymi typami serwerów.
- Zaloguj się do serwera przy pomocy konfiguratora 2.3.15. Konfigurator można pobrać z serwera (opis - punkt poniżej) lub ze strony <u>www.aktualizacje.fhome.pl</u>. Ważne aby to był konfigurator <u>w</u> wersji 2.3.15.
- Jeżeli chcesz pobrać konfigurator z serwera podłącz komputer do tej samej sieci komputerowej co serwer i wejdź w Mój komputer\Sieć. W górnej części okna powinna pojawić się sekcja "Automatyzacja domu", w której powinien być widoczny serwer systemu F&Home RADIO.

	v 0
← ⇒ * ↑ ⇒ sec → v x ∨ Automatyzacia domu (1)	Pressular Sief 0
Automatyzacja domu (1)	The standy over
szybki dostep	Contraction of the second s
Pulpt # Flome RADIO [Maciel]	STREET.
E Useamenty # / Infrastruktura sieci (1) E Obray #	
) Muzyka 💦 87-AC12006+	
Wideo × Komputer (1)	
Tenkomputer	
	EARCH OF INGREDIBLE
Sie Sie	
Elementy: 3	
Bmerly 3	
Brenny: 3	
Brenny: 3	
Demerty: 3	

4. Jeżeli odnajdowanie sieci w Twoim komputerze jest wyłączone – na górze okna pojawi się komunikat "Funkcje odnajdowania sieci i udostępniania plików są wyłączone. Komputery i urządzenia sieciowe nie są widoczne. Kliknij aby zmienić...". W takim przypadku należy kliknąć w ten napis i wybrać opcję z menu: "Włącz odnajdowanie sieci i udostępnianie plików".



5. Podwójne kliknięcie w ikonkę serwera uruchomi przeglądarkę internetową ze stroną statusową. Kliknij "Pobierz WiHome Configurator dla Windows" aby pobrać narzędzie.

WiHome	× +			- ø ×
← → ♂ ✿	③ <u>%</u> 192.168.0.35		… ⊠ ☆	≡ © /II
Desktop1				
		Przejdź do paneli		
		Zapamiętaj to hasło		
		Poblierz Wildowie Configurator die Windows		
	ER CALL	Direction Direction		
= 🙆 🚍			^ ⊡ @ 40)	11:04 29.11.2018 📆

6. Plik powinien zapisać się w folderze "Pobrane". Należy go rozpakować. Aby uruchomić program kliknij "WiHomeConfigurator" (niebieska ikonka).



7. Podczas uruchamiania konfigurator przeszuka sieć i odnajdzie serwer F&Home RADIO.

Withome Configurator -	×
Willowsk Zahlerdente Originate	
Construction of the second of the secon	
Beliotska Nondry Gonetone rolety Aarn Emperatura Wersplacja Obernoki Case Lopika Wyśnietacza Enny dołytowe Powadomenia	Î IN SEARCH OF INCREDIBLE
	^

- Kliknij w nazwę serwera aby nawiązać połączenie. Konfigurator zapyta o hasło do serwera. Domyślne hasło to "homer123" ale osoba konfigurująca serwer mogła je zmienić. Skontaktuj się z instalatorem w celu ustalenia hasła.
- 9. Po załadowaniu projektu z serwera kliknij ikonę "Eksportuj" w lewym górnym rogu programu i zapisz kopię lokalną na komputerze (np. na pulpicie).



10. Upewnij się, że kopia lokalna została zapisana i zamknij program.

Punkty od 5 do 10 są szczególnie istotne, gdyż aktualizacja wymazuje całą pamięć serwera (w tym projekt). Wykonanie kopii lokalnej pozwala na jej przywrócenie po aktualizacji. Sparowanie urządzeń pozostaje bez zmian – nie trzeba będzie ponownie parować urządzeń z serwerem.

AKTUALIZACJA

- 1. Pobierz ze strony <u>www.aktualizacje.fhome.pl</u> odpowiedni plik z oprogramowaniem serwera. Pamiętaj aby pobrać plik do serwera LITE. Nazwa pliku – din.zip.
- 2. Sformatuj pendrive z systemem plików FAT32.
- 3. Pobrany plik rozpakuj i umieść na pendrive. Pliki powinny być umieszczone w folderze głównym. Struktura plików powinna wyglądać jak na zdjęciu poniżej.



- 4. Wyłącz zasilanie serwera.
- 5. Włóż wcześniej przygotowanego pendrive do portu USB serwera.
- 6. W trakcie procesu aktualizacji serwer może wydać jednorazowe piknięcie (wyraźnie słyszalne).
- 7. Po trzykrotnym piknięciu odczekaj około 10 sekund i odłącz zasilanie serwera.
- 8. Wyjmij pendrive i podłącz zasilanie serwera.
- 9. Wejdź w Komputer\Sieć i odnajdź ikonkę serwera w sekcji "Automatyzacja domu".
- 10. Kliknij dwukrotnie w ikonę serwera.
- 11. Po otwarciu przeglądarki internetowej kliknij w ikonę "i" w górnym prawym rogu.

F&Home	× +			- ø ×
↔ → ♂ ŵ	🛈 🔏 192.168.0.35/#/login		⊡ ☆	≡ © /II
				0
	Nie posiadasz aplikacji F&Home?	<u>Lă Loù</u> e		
	Potrzebujesz FHome Configurator dla Windows? Pederz. →			
4 🚯 🔞 🛤			^ <i>@</i> .	d0) 11:46 29.11.2018 ₩

12. Po otwarciu strony statusowej sprawdź czy wersja oprogramowania to 2.5.0. Jeżeli tak, to proces aktualizacji przebiegł prawidłowo, w innym przypadku powtórz aktualizację lub skontaktuj się z działem wsparcia: <u>aktualizacje@fhome.pl</u>.

F&Home	× +				- o ×
← → ♂ û	(i) 💋 192.168.0.35/#/server-status			🖂 🕁	lin © ≡
	£				٠
	Identyfikator UUID	e4e58e67-3189-4354-b38a-4e928454deb1			
		2 5 0	Proces UPnP		
		Tak			
				192.168.0.35	
		2018-11-29 11:46:53		00:d0:b8:11:ff:3e	
		11:46:53 up 2 min			
l. I					
# 🚯 関 🛤					^

KONIEC AKTUALIZACJI

PRZYWRÓCENIE PROJEKTU

- 1. Wejdź w Komputer\Sieć.
- 2. Odnajdź ikonę serwera w sekcji "Automatyzacja domu" i kliknij w nią dwukrotnie.
- 3. Po otwarciu przeglądarki internetowej kliknij w przycisk "Pobierz" znajdujący się pod napisem "Potrzebujesz FHome Configurator dla Windows ?".

🙀 F&Home 🛛 🗙 👩	Fädhome × +	-	e ×
(←) → ℃ @	🛈 🔏 192.168.0.35/#/login	… ⊠ ☆	III\ ⊡ ≡
	Retern v Image: Comparison of the possibility of the possibil	🖸 🏠	
		∧ 10 ∉ 40	1214

- 4. Pobrany plik powinien nosić nazwę: "WiHomeConfigurator.zip". Należy go rozpakować.
- 5. Po rozpakowaniu kliknij dwukrotnie w instalator programu. Plik nosi nazwę "FHome_instalator_2.5.0.152".
- 6. Program zainstaluje się w lokalizacji "c:\Program Files (x68)\FHomeKonfigurator" oraz utworzy skrót w menu Start.
- 7. Uruchom program.
- 8. Konfigurator przeszuka sieć i odnajdzie serwer F&Home RADIO.



- 9. Kliknij w znaleziony adres MAC serwera.
- 10. Otworzy się okno z konfiguracją serwera. Zwróć uwagę, że wygląda ono inaczej niż w starej wersji konfiguratora.

Projekt Zdalny dostan O noveramie Ustavijenja	- 6	×
Zmień projekt	🕁 Dodaj 🔂 Pomieszczenia 🖉 Połączenia 💦 🔗 🚱 Obróć w grawo	
🚽 Zapisz kopię lokalną 🔛 🛓 Użytkownicy 🔔 Przesuń 😨 Plan 💿 Dopasuj	🗾 Edytaji 🐻 Moduły 🔚 Wyświetlacze	
Eksportuj Dziennik zmian użytkownicy OUsuń CUsuń	Usuni Sterowniki Comp Pundov Wybrany kolor Wybrany kolor	
Projekt Serwer Panel Strefa Plan	Poldý Wildek Wyzsulitvarka Cofnij Obrot Kolor Linii Grubość linii	
Biblioteka Strefa 1 🌐 🛲 🤿		
Maduk		î
moudy		- 18
Oświetlenie i rolety		- 18
Alarm	Konfiguracja serwera: 192.168.0.35 – 🗆 🗙	- 18
		- 18
lemperatura	Nanua servera	- 18
Wentylacja	UUD a77920x5420441866bc48-76844811864	- 18
Obecność	Szer. geograficzna N Miasta	
Czas	Dk. geograficzna E 💽 · · ·	- 88
	Strefa czasowa Europe/Wanaw	- 88
Logika	Nove hasto	- 88
	Postár Inde	- 88
Wyświetlacze	Reguly dia haset	- 88
lkony dotykowe	+ Hado mují šákdá še ze znakův UTF-B - Dozeniomym znakmí sej meje i duže tířez, cychy, spacje lub następujące znaki: 1° # \$ % & `() * + , - / ;; < > ? Ø [\] ^	- 88
Powiadomienia	Dlugoćć hasla muši zavirenć sig miestry 6 a 30 znaków. Wymagane rise tyb wako zavirendo or namineji - jedna na kali litere - jedna cv/tre, - jedna cv	- 88
	Powyższe hało bedzie również używane dla użytkoanika "somio"	- 88
	Hasio polęzenia zmienione zostanie natycheniast, hasło udytkownika "admin" dopiero po pomyślnym uruchomieniu projektul	- 88
	Sed Assessment data	- 88
	Jet Depitembolina ine atomigurowanoj Politica	- 88
	Zapisz zmiany Anuluj	- 88
		- 88
		- 88
		- 88
		- 88
		- 88
Liczba obiektów: 0/2048		1:1 2:1
📹 🧕 👧	^ ⊯⊃ <u>//</u> 401 2328	-

11. W oknie należy podać:

nazwę serwera, która będzie widoczna w sieci i po której będzie wyszukiwać aplikacja mobilna.
 Nazwa powinna składać się z liter i/lub cyfr, przy czym należy pamiętać, że nie powinna się zaczynać od cyfry.

- szerokość i długość geograficzną zainstalowania systemu (do wewnętrznego zegara).

hasło dostępowe – najważniejsza zmiana względem starej wersji. Teraz musi to być silne hasło zawierające co najmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, cyfrę oraz znak specjalny (! " # \$ % & ' () * + , - . : ; < > = ? @ [] ^). Minimalna długość hasła to 6 znaków.

Prosimy o zapisanie / zapamiętanie hasła. Będzie ono wymagane przy każdorazowej próbie połączenia z serwerem przy pomocy konfiguratora lub przy próbie podłączenia aplikacji mobilnej.

- 12. Po podaniu wyżej opisanych informacji należy kliknąć przycisk "Zapisz zmiany", a następnie "Zamknij". Jeżeli pole "Zapisz zmiany" jest nieaktywne oznacza to, że:
 - w nazwie użyto niedozwolonych znaków,
 - nie ustawiono lokalizacji
 - ustawiono zbyt słabe hasło lub użyto w haśle niedozwolonych znaków.

13. Po otwarciu głównego okna konfiguratora (powinno być puste – bez żadnego projektu) kliknij w przycisk "Zmień projekt" w lewym górnym rogu.



- 14. Program zapyta: "Czy chcesz zapisać ten projekt do skojarzonego folderu serwera?". Kliknij NIE.
- 15. Po pojawieniu się okna "Wybór projektu" kliknij w zakładkę "Foldery na dysku".

	- 0 ×
Projekt Zdalny dostęp O programie Ustawienia	
🔉 Zmień projekt 🕞 😫 Ustawienia 🞴 😡 Dodaj 😳 Dodaj 💿 Pokaż 😜 Dodaj	Ponieszczenia – polączenia – wyczułaje 🔿 🧽 🤤 Obróć w prawo
Zapisz kopię lokalną Uruchom Uruchom Dilannik zmian ukławnie Dilanki zmian ukławnie Ukuń Ukuń	Cofnij Pondw Cofnij Pondw Cofnij Pondw Vybram kolor
Projekt Serwer Panel Strefa Plan Pokój	Widok Wyczuściwarka Cofnij Obrót Kolor Linii Grubość linii
Dilliotate Charles 1 🔿	
biblioteka Streta i mene 🔿	
Moduły	
	Wybór pojektu – 🗆 🗙
Oświetlenie i rolety	Servery on Ine Foldery na dysku
Alarm	Wykryte a rwery Wyszukaj ponownie
Temperatura	Deskto
Wentsdacia	
Ubechose	
Czas	
Logika	Ostatnie połączenia
Wolviatische	
Transcore and the second s	
Ikony dotykowe	
Powiadomienia	
	Adres IP
	Nie wybraso elementu Anului
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
🖷 🤞 👼 🙉	^ ID // (4) 23.12.2016 🖏

16. Po przejściu do zakładki "Foldery na dysku" należy kliknąć przycisk "…." w dolnej części okna.

Projekt Zdalny dostęp. O programie Ustawienia	- 0 ×
Zznest projekt Zapick torije Okaline Duckóm Duckóm Doteonik zmánn stytkominy Decenik zmánn stytkominy Source S	Opmerszczenia Opdaczenia Opda
Bebioteka Moddy Okoveteni i rolety Alarm Temperatus Wenglarja Oberoold Gas Roty dotykowe Perviadomionia	Wpódr progłatu - × Strewny ok koli Bółkryna dybu: Stowanie koli Stowanie jednanie zanie 12.26 uddy podanie sozna wietojoże uddy podanie osowanie koli stowanie zanie wytazanie 12.26 uddy podanie osowanie koli stowanie zanie wytazanie uddycanie uddyca jedna udd

17. W kolejnym oknie wskaż plik projektu, który zapisałeś na dysku swojego komputera (była o tym mowa w punkcie 9 na początku instrukcji.

Biblioteka Strefa 1 S	Polig Weble Wybór projektu - X Soverny on lone Foldey /r a dysku - - X Soverny on lone Foldey /r a dysku - - X Soverny on lone Foldey /r a dysku - - X Soverny on lone Foldey /r a dysku - - X Soverny on lone Foldey /r a dysku - - X Soverny on lone Ton komputer > Fulpt - Community Organizati Novy fulder Novy fulder For bolget Naciok.hop 25.10.2019 13.54 Pilk HCP Sover Colany - - - Sover Ton komputer - - - Sover Sover - - - Sover Sover - - - Sover - - - - Sover -	Conduction
	Pike NetworpHike Maciek.hcp	V Pliki projektove F&Home Kanf V Otwórz Anuluj

18. Kliknij "Otwórz", a następnie po powrocie do okna "Wybór projektu" kliknij "Załaduj [nazwa Twojego projektu].hcp.

Â	- 0 ×
Projekt Zuhling kotzgi Oprogramic Obtakenia Zimerik projekt Subakenia Dodaji Dodaji <th>_</th>	_
Biolocka Storie Mody Detection intology Name Responsive for	Î
	,

19. Podczas ładowania projektu konfigurator może zgłosić komunikat o niezgodności wersji (jest to naturalne, gdyż projekt powstał w starszej wersji konfiguratora). Kliknij OK.

Total States dostan O programia Intervienia	
2 Zhreid projekti Conference Co	
Bolicelika Mody Olarente rastrative Mengelanian Weindylagin Oopla Mengelanian Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima Weindylagin Ponudatnima <td< th=""><th></th></td<>	
🖬 🧶 📾 🕅	^ D ∉ ⊄1) 13:48

20. Po załadowaniu projektu kliknij "Uruchom".



GOTOWE.

W przypadku problemów z aktualizacją lub ponownym importem projektu prosimy o kontakt pod adresem <u>aktualizacje@fhome.pl</u>.